

# ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Пользуйся только исправными электроприборами!  
Не оставляй их включенными без присмотра!



Не дотрагивайся до проводов и электроприборов мокрыми руками!

ТЕЛЕФОН  
ПОЖАРНОЙ  
СЛУЖБЫ

**01**

ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ  
СПЕЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ  
С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

**112**



Не играй с огнем (спичками, зажигалками, свечами)!



Не пользуйся без взрослых горючими жидкостями (ацетоном, растворителем, бензином, керосином)!



Не играй с розетками!



Уходя из дома, гаси свет и отключай электроприборы!



Не оставляй включенную плиту без присмотра.  
Не включай её без необходимости!



Не пользуйся без взрослых хлопушками, фейерверками, петардами, бенгальскими огнями!

# ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА:



1. НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ, НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ОКУРКИ С БАЛКОНОВ!
2. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО НЕСКОЛЬКО ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ БОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ!
3. НЕ ЭКСПЛУАТИРУЙТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДА С ПОВРЕЖДЁННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ!
4. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ САМОДЕЛЬНЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ!
5. НЕ СУШИТЕ БЕЛЬЕ НАД ГАЗОВЫМИ И ЭЛЕКТРОПЛИТАМИ!
6. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИГР ДЕТЕЙ С ОГНЁМ;
7. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ПИЩУ НА ПЛИТЕ!
8. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА РЕМОНТИРУЙТЕ ПЕЧИ!
9. ОЧИЩАЙТЕ ДЫМОХОДЫ ОТ САЖИ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В МЕСЯЦ!
10. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ДЛЯ РАСТОПКИ ПЕЧИ ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ!
11. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ТОПЯЩИЕСЯ ПЕЧИ И ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ!
12. ПРИ ЗАМЕНЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА ПРОВЕРЯЙТЕ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ БАЛЛОНА С РЕДУКТОРОМ МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОГНЁМ!
13. УХОДЯ ИЗ ДОМА, ОТКЛЮЧАЙТЕ ГАЗОВЫЕ И ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ!

ПРИ ПОЖАРЕ  
ЗВОНИТЬ

«101»

**ГРАЖДАНЕ!** Соблюдайте правила пожарной безопасности, это сохранит Ваше жилище и имущество от пожара, предотвратит гибель и травмирование людей!

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ  
СПАСЕНИЯ

«112»

# ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ



## МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ пожарной безопасности в осенне-зимний период



Парковка автомобилей во дворах и стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещена

**НЕ ЗАГОРАЖИВАЙ ПРОЕЗД**



При использовании электробытовых приборов нужно учитывать их характеристики возможности электрической сети

**НЕ ПЕРЕГРУЖАЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ СЕТЬ**



Запуск пиротехнических изделий во дворах жилых домов приводит к пожарам в квартирах и припаркованных автомобилях

**ПОЛЬЗУЙСЯ ПИРОТЕХНИКОЙ ПО ИНСТРУКЦИИ**



Отмечая праздники, люди часто оставляют без присмотра зажжённые праздничные свечи

**НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ЗАЖЁННЫЕ СВЕЧИ**



Люди, курящие в постели, нередко засыпают с непотушенной сигаретой, что приводит к возгоранию

**НЕ ЗАСЫПАЙ С СИГАРЕТОЙ**



Негерметичность топливной системы, а также неисправность электрической сети и тормозной системы может послужить причиной пожара

**НЕ НАРУШАЙ ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ТС**



Перед началом отопительного сезона проверь исправность печей, дымоходов, теплогенераторных и калориферных установок

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙ НЕИСПРАВНЫЕ ПЕЧИ И ПРИБОРЫ**



Категорически запрещена растопка печи с использованием горючих и легковоспламеняющихся жидкостей

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙ ГОРЮЧИЕ ВЕЩЕСТВА**



Отогревание в зимний период замёрзших труб, двигателей автомобилей паяльной лампой или факелом запрещено

**НЕ ОТОГРЕВАЙ ТРУБЫ ФАКЕЛОМ**



Разведение костров и сжигание мусора ближе 50 метров до зданий и сооружений запрещено

**РАЗВЕДЕНИЕ КОСТРОВ ОПАСНО**



Не сушите одежду на электронагревательных приборах

**СУШИ БЕЛЬЁ ТОЛЬКО НА РАССТОЯНИИ**



Храните спички и зажигалки в недоступной для детей месте

**БЕРЕЖИ ДЕТЕЙ ОТ ОГНЯ**



# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

При обеспечении пожарной безопасности на предприятиях, в организациях и учреждениях следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), стандартами, строительными нормами и правилами (СНиП), нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными правилами, инструкциями и иными утвержденными в установленном порядке документами, содержащими противопожарные требования.

## Организационные меры



- распорядительным документом определить противопожарный режим;
- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности и планы эвакуации людей и имущества при пожаре, довести их до сотрудников;
- обучить сотрудников действиям по предупреждению и тушению пожаров;
- создать пожарно-техническую комиссию и добровольную пожарную дружину;
- оборудовать места для курения;
- указать номера телефонов для вызова пожарной охраны

## Содержание зданий (сооружений) и территорий



- территория должна быть очищена от сгораемого мусора, отходов и сухой травы;
- дороги, проезды и проходы к зданиям, сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения следует содержать свободными для проезда пожарной техники;
- здания и сооружения должны быть обеспечены в соответствии с нормативными требованиями установками пожарной автоматики, противопожарным водопроводом и первичными средствами пожаротушения;
- инженерные и технологические системы в зданиях (сооружениях) должны содержаться в исправном состоянии

## Эвакуационные выходы и пути эвакуации

На эвакуационных выходах нельзя устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери и турникеты.

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны свободно открываться в сторону выхода. Они не должны иметь запоров, препятствующих свободному открыванию изнутри без ключа.

На путях эвакуации необходимо иметь освещение

### Запрещается:

- загромождать пути эвакуации, устраивать пороги, забивать двери;
- устраивать под лестницами кладовки;
- при пожаре использовать лифты;
- находиться одновременно в помещениях с одним эвакуационным выходом свыше 50 человек



## Организационные меры

### Запрещается:

- без специального разрешения проводить огневые и другие пожароопасные работы;
- курить в неустановленных местах;
- разводить костры и сжигать горючие отходы ближе 50 м от зданий и сооружений;
- эксплуатировать неисправные электроустановки и нагревательные приборы



## Знаки пожарной безопасности



Запрещается пользоваться открытым огнем и курить



Запрещается курить



Пожароопасно: легковоспламеняющиеся вещества



Взрывоопасно: взрывоопасная среда



Огнетушитель



Место курения



Дверь эвакуационного выхода



Направление эвакуации

# Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности

1) Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);

2) Не допускать использования горючих абажуров на электролампах;

3) Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

4) Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;

5) Заменить оголённые и ветхие электрические провода;

6) Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;

7) Соединение электрических проводов произвести путём припайки или прессовки;

8) Не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.

1) Отремонтировать дымоход печи;

2) Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

3) Обелить все дымоходные трубы и стены печи;

4) Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 x 70 см;

5) Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;

6) Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.



**ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ  
01, 101 или 112  
Половинская пожарная часть**

# Меры пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов



не включать одновременно в сеть все имеющиеся в доме электроприборы;



ни в коем случае нельзя пользоваться поврежденными розетками и выключателями, использовать самодельные приборы;



исключите попадание шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду;



не допускайте использования горючих абажуров на электролампах;

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ  
ПРИБОРОВ  
НЕ ВОЗНИКЛО СИТУАЦИЙ  
СПОСОБСТВУЮЩИХ  
ВОЗНИКНОВЕНИЮ  
ПОЖАРОВ, НЕОБХОДИМО  
ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ  
ПРАВИЛА:



особую опасность представляют собой электронагревательные приборы с поврежденными проводами;



соприкосновение обогревателей с мебелью и тканями вызывает тепловое воспламенение, поэтому при их эксплуатации рекомендуется использовать несгораемые токонепроводящие подставки;



если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы видите искры - замените розетку;

